

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>Codice errore</b>	<b>Tipo di errore</b>
E0	Errore di comunicazione interna ed esterna
E1	Guasto sensore temperatura ambiente interno
E2	Guasto sensore temperatura tubi batteria interna
E3	Guasto del sensore di temperatura del tubo esterno
E4	Anomalia del sistema
E5	Configurazione del modello errata
E6	Guasto al motore del ventilatore interno
E7	Guasto del sensore di temperatura dell'ambiente esterno
E8	Guasto del sensore di temperatura di scarico
E9	Guasto modulo IPM esterno
EA	Guasto sensore di corrente
EC	Errore di comunicazione esterna
EE	Errore EEPROM esterno o interno
EH	Guasto del sensore della temperatura esterna
EF	Guasto al motore del ventilatore esterno
EP	Guasto interruttore temperatura superiore compressore
EU	Guasto del sensore di tensione
Ed	Errore EEPROM interna
En	Guasto del sensore di temperatura del tubo del gas esterno
Ey	Guasto del sensore di temperatura del tubo del liquido esterno
PA	Conflitto della modalità di funzionamento interna
P0	Protezione del compressore
P1	Protezione bassa tensione
P2	Protezione alta tensione
P4	Errore protezione da sovratemperatura di scarico
P5	Protezione bassa temperatura di scarico in modalità "COOL"
P6	Protezione di surriscaldamento in modalità "COOL"
P7	Protezione di surriscaldamento in modalità "HEAT"
P8	Sovra temperatura esterna / protezione temperatura più bassa o più alta
P9	Protezione scheda di controllo